

Tableros de Control para Bombas de Alberca

SERIE BA

- Opera automáticamente en el horario programado.
- Ahorro de energía.
- Protección de la bomba contra: cortocircuito, sobrecarga y fallas de voltaje.

DESCRIPCIÓN:

Los tableros SERIE BA están diseñados para operar automáticamente bombas de alberca (o aplicaciones de recirculación), permitiendo su arranque y paro exacto en los horarios programados de cada día. Al mismo tiempo, brindan una protección integral a la bomba contra sobrecarga, cortocircuito, bajo voltaje, falla de fase, desbalance y secuencia invertida.

Se fabrican para sistemas monofásicos y trifásicos, para motores desde 1/2 hasta 25 H.P., en voltajes de 120, 220 y 440 VCA.

LOS TABLEROS SERIE BA INCLUYEN:

- Contactor.
- Interruptor termomagnético para protección contra cortocircuito.
- Relevador de sobrecarga para protección del motor.
- Programador digital semanal (PS-100). Montado en el doble fondo del gabinete.
- Selector de operación Manual-Fuera-Automático.
- Luz piloto indicador de bomba operando.
- Transformador de control (para los tableros de 440 V).
- Gabinete metálico a prueba de polvo y agua IP66 (NEMA 4), con pintura resistente a la corrosión.

PARA ORDENAR:

MODELOS TRIFÁSICOS

HP	MODELO 220 V	RANGO AMP.
1	BAT-1-2	2.5-4
2	BAT-2-2	6-10
3	BAT-3-2	9-14
5	BAT-5-2	13-18
7.5	BAT-7.5-2	17-23
10	BAT-10-2	24-32
15	BAT-15-2	37-50
20	BAT-20-2	48-65
25	BAT-25-2	63-80

HP	MODELO 440 V	RANGO AMP.
1	BAT-1-4	1.6-2.5
2	BAT-2-4	2.5-4
3	BAT-3-4	6-10
5	BAT-5-4	6-10
7.5	BAT-7.5-4	9-14
10	BAT-10-4	13-18
15	BAT-15-4	17-23
20	BAT-20-4	24-32
25	BAT-25-4	30-40

MODELOS MONOFÁSICOS

HP	MODELO 120 V	RANGO AMP.
1/2	BAM-1/2-1	6-10
1	BAM-1-1	9-14
2	BAM-2-1	17-23
3	BAM-3-1	24-32

HP	MODELO 220 V	RANGO AMP.
1/2	BAM-1/2-2	2.5-4
1	BAM-1-2	6-10
2	BAM-2-2	9-14
3	BAM-3-2	17-23

**NUEVO
PRODUCTO**

IP 66 | NEMA4

**3 AÑOS DE
GARANTÍA**



EQUIPO OPCIONAL:

F3	Protección contra bajo voltaje, falla de fase con Fasealert-3 modelo F3.
VD	Voltímetro digital trifásico RMS con registro de voltaje max/min.
PMF	Programador montado en la tapa frontal del gabinete (se recomienda su uso únicamente en interiores).